

Návod k samoodečtu

Rozdělovač topných nákladů

doprimo® 2

ista



1 – výrobní číslo

2 – LCD displej (dvouřádkový)

3 – plocha pro aktivaci displeje

R – stav k 31. 12. předchozího rok

b – datum odečtu

Přiložte prst na spodní část přístroje pro aktivaci displeje. Po přiložení prstu se na displeji zobrazují hodnoty 88888. Tyto hodnoty znázorňují test funkčnosti displeje.

Po cca 2 sekundách se automaticky na displeji ukazuje hodnota A, která zobrazuje aktuální hodnotu za stávající rok (obvykle od 1.1.). Aktuální hodnotu zapište v případě tzv. meziodečtu, při stěhování, nebo změně nájemníka.

Při dalším přiložení prstu se zobrazí hodnota b, která ukazuje uloženou hodnotu za minulé odečítací období (obvykle stav k 31.12. předchozího roku).

Pro odečet vždy zapište obě hodnoty.