

Návod k samoodečtu  
**Rozdělovač topných nákladů**  
**doprino® 3**

**ista**



1 – výrobní číslo

2 – LCD displej (5-místní, jednořádkový)

**2** – aktuální hodnota

**R** – stav k 31. 12. předchozího roku

Na displeji se střídavě zobrazují dvě hodnoty

První, se symbolem **2**, zobrazuje aktuální hodnotu za stávající rok (obvykle od 1.1.). Aktuální hodnotu zapište v případě tzv. meziodečtu, při stěhování, nebo změně nájemníka.

Druhá, se symbolem **R**, zobrazuje uloženou hodnotu za minulé odečítací období (obvykle stav k 31. 12. předchozího roku).

Pro odečet vždy zapište obě hodnoty.