

Návod k samoodečtu

Rozdělovač topných nákladů

doprino® picco

ista



- 1 – výrobní číslo
- 2 – LCD displej (5-místní, jednořádkový)
- 3 – plocha pro aktivaci displeje

A – aktuální hodnota

B – stav k 31. 12. předchozího roku

Přiložte prst na spodní část přístroje pro aktivaci displeje. Po přiložení prstu se na displeji zobrazují hodnoty 88888. Tyto hodnoty znázorňují test funkčnosti displeje.

Po cca 2 sekundách se automaticky na displeji ukazuje hodnota A, která zobrazuje aktuální hodnotu za stávající rok (obvykle od 1.1.). Aktuální hodnotu zapište v případě tzv. mezioodečtu, při stěhování, nebo změně nájemníka.

Po přiložení prstu 2x se zobrazí hodnota B, která ukazuje uloženou hodnotu za minulý odečítací období (obvykle stav k 31.12. předchozího roku).

Pro odečet vždy zapište obě hodnoty.